




このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。




部 品



本体



フタ



袋止め



留め具(2コ)

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

▲注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

使用上の注意


▲注意

- 火のそばに置かないでください。
- たわし又はみがき粉でみがくと、キズがつくことがあります。
- 転倒や破損のおそれがありますので、製品の上に乗ったり重いものを載せたりしないでください。
- 製品の積み重ねは3つまでとしてください。また、重いものは下段の容器へ入れてください。転倒などのおそれがあります。
- 組立ての際には指など、はさまないように注意してください。
- ごみ容器以外でのご使用はお避けください。
- ご使用の際は、平坦な場所に設置してください。

組立方法

1. フタの組立て

本体とフタを取り付けます。本体側面に開いている穴にフタの突起部を差し込みます。次に反対側の側面を外側にそらすようにしながら残りの突起部を本体の穴に差し込みます。



2. 袋止めの取付け

本体のヘリに袋止めを載せます。


留め具の取付方法

●製品を複数個お買い求めの際、連結するために留め具をご使用ください。

- 上下に本体を重ね、側面の連結穴に留め具を差し込みます。差し込み後、DESUSマークが見えるようにしっかりと奥まで差し込んでください。

留め具の取外方法

- ①留め具のDESUSマークを押しながら
- ②上方向へ押し上げてください。



お手入れ方法

- 洗う際は、中性洗剤をぬるま湯でうすめ、やわらかい布やスポンジで洗ってください。

仕 様

品名	POSTA
サイズ	幅40×奥行21×高さ40(cm)
材質	本体・フタ・袋止め・留め具：ポリプロピレン フタストッパー：シリコーンゴム

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間：土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)
<http://www.richell.co.jp/>